

Installeren van de horrengaasjes bij RVS of Bronzen Patrijspoorten.

Met de speciale sleutel en een mesje (of een ander stomp voorwerp) in een paar stappen gemakkelijk een horrengaas installeren.



Stap 1: Installeren

Druk de bovenkant van het scherm tegen de bovenzijde van het raam. Geleid de zijkanten van het scherm met behulp van een stomp mesje door het raam heen.



Tip: zorg ervoor dat het scherm tegen het raam wordt aangedrukt, tot het moment dat het gehele scherm in raam zit.



Step 2: Instellen van de bovenscharnieren.

Wanneer het scherm in het raam zit, moeten ook de scharnieren en de handels worden bijgesteld. Draai de boven scharnieren (tegen de klok in) los. Dit zorgt ervoor dat er voldoende ruimte kan ontstaan om het raam te sluiten. Er dient een ruimte aan de beneden kant zichtbaar te blijven van ongeveer 3/16" tot 3/8" (2mm tot 4mm). Om een goede afdichting te verkrijgen.



Stap 3: Instellen van de knevels.

Wanneer het scherm en de scharnieren zijn geïnstalleerd en afgesteld dienen nu nog de knevels te worden ingesteld om het scherm waterdicht af te sluiten. De hoogte van de knevel wordt als volgt ingesteld, met de speciale sleutel wordt aan de bovenkant van de knevel de inbus los gedraaid tot het moment waarbij de knevel over het raam draait. Vervolgens de inbus fractioneel terugdraaien om de juist afstelling te verkrijgen.

Tip. Open het raam en om het scherm wederom te verwijderen, druk voorzichtig tegen de buitenkant van het scherm tot het loskomt. Om nu wederom het raam te waterdicht kunnen sluiten dienen de bovenscharnieren en de knevels op nieuw te worden ingesteld.