



Gebruiksaanwijzing voor de ATN Rocon / Genuahoes

De Rocon / Genuahoes aanbrengen:

- 1 Rol de genua zover in dat de schoten helemaal naar onderen toe om het zeil zijn gerold.
Of: haal de schoten weg en bind een zeilband om de opgerolde genua.
- 2 Maak het spinnakerval vast aan de ring boven aan de genuahoes.
- 3 Hijs de hoes op tot ongeveer een halve meter boven de reling.
Draai hem zodanig dat het bovenste deel van de genuahoes om de voorkant van de opgerolde genua zit.
- 4 Sluit met de rits de genuahoes om de opgerolde genua en zet de kliksluiting vast.
- 5 Zet de lijn aan de trekker van de ritssluiting met de klittenbandsluiting vast aan de reling.
- 6 Hijs de hoes met het spinnakerval omhoog – terwijl u hijst, wordt de genuahoes vanzelf dicht geritst.
- 7 Als de genuahoes bijna helemaal gehesen is, zet u hem met de sluiting onderaan vast op de hals van de opgerolde genua, vlak boven de trommel van de rolinrichting.
- 8 Hijs de hoes helemaal omhoog en beleg het val, maar zet het niet strak door.
- 9 Trek de beide buitenste lijnen aan en zet deze vast.
- 10 Trek daarna de middelste lijn aan, die uit de middelste ingenaaide tunnel komt, en beleg die bovenop de al belegde dubbele lijn op de klem.
- 11 Schiet de dubbele lijn en de middelste lijn op en berg het drietal op in het zakje.
- 12 Leg de bovenste band met klittenbandsluiting om de genuahoes om de klem en druk hem stevig vast; hierdoor zijn de belegde lijnen beveiligd tegen losraken.
- 13 Leg de onderste band met klittenbandsluiting om de genuahoes en druk hem stevig vast; dit beveiligt de ritssluiting tegen losraken.
- 14 Zet als laatste het spinnakerval strak door en beleg het.

De Rocon / Genuahoes verwijderen:

- 1 Trek de beide banden met klittenbandsluiting los.
- 2 Haal de opgeschoten lijnen uit het zakje
- 3 Haal ze van de klem en leg ze los.
- 4 Trek de trekker van de ritssluiting omlaag.
- 5 Neem de ritssluiting uit elkaar terwijl u het spinnakerval viert en de genuahoes omlaag trekt. (de volgende keer dat u de hoes om de opgerolde genua aanbrengt trekt u de ritssluiting weer helemaal tot boven dicht)

